

INSTRUKCJA MONTAŻU DLA ZESTAWU GRZEWczego HL82
DO SERII WPUSTÓW TARASOWYCH
HL80, HL90, HL310N.2...

- ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
- 1) TAŚMA IZOLUJĄCA
 - 2) TAŚMA PRZEWODZĄCA CIEPŁO
 - 3) KABEL GRZEWczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) KORPUŚ WPUSTU GRUNTOWNIE OCZYŚCIĆ
- 2) CZĘŚCIĄ TAŚMY PRZEWODZĄCEJ CIEPŁO (50 mm x 10 m) OWINĄĆ KORPUŚ WPUSTU
- 3) NA TĄ TAŚMĘ OWINĄĆ KABEL GRZEWczy (36W/m, 230V) ZNOWU WOKÓŁ WPUSTU (zdeście1)
- PRZY POMOCY TAŚMY PRZEWODZĄCEJ CIEPŁO UMOĆNIC KABEL GRZEWczy WOKÓŁ WPUSTU
- 4) POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ TAŚMY PRZEWODZĄCEJ OWINĄĆ WOKÓŁ WPUSTU (50 mm x 10 m) ORAZ ZAWIJAJĄC ZAKRYĆ KABEL GRZEWczy ZOSTAWIJCĄC KOWTEK KABLE DO PODŁĄCZENIA (zdeście2)
- 5) TAŚMĄ IZOLUJĄCĄ (6 x 80 x 3000 mm) CAŁOŚCIOWO OWINĄĆ WOKÓŁ WPUSTU (zdeście3)

INSTRUKCJA MONTAŻU DLA ZESTAWU GRZEWczego HL82

ZESTAW GRZEWczy JEST PODŁĄCZANY DO PUSZKI ROZDZIELCZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD STROPEM, ZAWSZE NA 230V.

ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKA INSTALACYJNEGO O CHARAKTERYSTYCE "C" ORAZ WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWO PRĄDOWEGO O CZUŁOŚCI 30mA, 100 ms (F1)

JAKO STEROWNIK PRZY WIEKSZEJ ILOŚCI WPUSTÓW ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH POWINIEN BYĆ ZASTOSOWANY PODWÓJNY TERMOSTAT HTS-D

KTÓRY STERUJE GRZEWANIEM W ZAKRESIE NP: OD +5°C DO -8°C .
PRZY MONTAŻU DUŻEJ ILOŚCI WPUSTÓW W KORYTACH ODPLWOWYCH JEST ZALECANY MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM WILGOCI

ZAKRES DZIAŁANIA KABLA GRZEWczego JEST UZALEŻNIONY OD WARTOŚCI TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ I KSZTAŁTUJE SIĘ ZALEŻNIE OD ZMIAN TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NP:

+10°C	5,55W
+ 5°C	9,25W
-10°C	12,95W

PRZED PODŁĄCZENIEM KABLA GRZEWczego DO PUSZKI ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARU OPORNOŚCI KABLA I ZAPISANIE TEJ WARTOŚCI NA PRZEWODZIE W WIDOCZNY SPOŚOB GDYŻ PÓŹNIEJSZE EWENTUALNE BŁĘDY CZY AWARIE BĘDĄ ŁATWE DO OKREŚLENIA

KABEL GRZEWczy POSIADA APROBATĘ VDE 0721, CZĘŚĆ 1/3, 78,JEST PRZEBADANY PRZEZ VDE REG.NR.1008. PODŁĄCZENIE MOŻE BYĆ DOKONANE TYLKO PRZEZ FIRMĘ SPECJALISTYCZNĄ

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

