

MONTAŻ WPUSTU PODŁOGOWEGO Z KOŁNIERZEM DO IZOLACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW

- 1 PŁYTA STROPOWA
- 2 TERMOIZOLACJA Z EPS LUB WELNA MINERAL.
- 3 WARSTWA ROZDZIELAJĄCA JAKO TEŻ FORMA HYDROIZOLACJI Z FOLII
- 4 WARSTWA BETONOWA W SPADKU 1" 500 mm OD WPUSTU SPADEK 2"
- 5 WARSTWA HYDROIZOLACJI Z FOLII "PŁYNNY" NP. 2 SKŁADNIKOWEJ, EPOKSYDOWEJ
- 6 KLEJ DO TERAKOTY
- 7 PŁYTKI CERAMICZNE
- 8 WPUST PODŁOGOWY HL310N-PR Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ REGULOWANĄ NASADĄ 10-80 mm, RUSZCIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
- 9 ZESTAW IZOLACYNY HL83.M Z PŁASZCZEM IZOLACYJNYM DLA PAPY HL83.H DO ŁĄCZENIA Z WARSTWĄ HYDROIZOLACJI TYPU FOLIA "PŁYNNY" LUB PIERSIENI HL83.0
- 10 NASADA WPUSTU JAKO ELEMENT SKŁADOWY WPUSTU MOŻE BYĆ WYKONANA Z RAMKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB RAMKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- 11 PŁANKA MONTAŻOWA
- 12 RURA SPUSTOWA

